

Comment humidifier la colle au dos
du Solvoprint papier peint préencollé

1^{ère} solution :

Matériel nécessaire : une table de travail, un rouleau et de l'eau

A- Dérouler le papier peint sur la table face encollée au-dessus

B- Déposer de l'eau à l'aide du rouleau, ne pas hésiter à humidifier abondamment et entièrement la face encollée



**Comment humidifier la colle au dos
du Solvoprint papier peint préencollé**



2ème solution

Matériel nécessaire :

un récipient pour le rouleau (l'emballage carton du rouleau tapissée d'un film étanche par exemple) et de l'eau.

- A- Remplir le récipient d'eau, y plonger le rouleau 45 secondes maximum, pour une pose dans les 2 minutes après le mouillage,
- B- Saisir le rouleau par une extrémité, et le dérouler petit à petit hors de l'eau
- C- Changer l'eau tous les 6 ou 7 bandes

